


## iPad Pro (12,9") (prima e seconda generazione)



- 1 Fotocamera anteriore
- 2 Tasto superiore
- 3 Tasti Volume
- 4 Tasto Home/Touch ID



- 5 Fotocamera posteriore
- 6 Flash
- 7 Jack auricolari
- 8 Smart Connector
- 9 Connettore Lightning
- 10 Alloggiamento SIM (Wi-Fi + Cellular)

# Guía del usuario del iPad

---

## Basico

[Conéctese a Internet](#)

[Acerca de los gestos básicos](#)

[Explora la pantalla de inicio y las aplicaciones](#)

[Tome una captura de pantalla](#)

[Ajustar el volumen](#)

[Cambiar o desactivar los sonidos](#)

[Funciones de acceso desde "Bloquear pantalla"](#)

[Viajar con iPad](#)

[Cargar y comprobar el estado de la batería](#)

[Acerca de los iconos de estado](#)

[Conceptos básicos de la función de accesibilidad](#)

[Accesos directos de accesibilidad](#)

["Leer selección", "Leer pantalla" y "Escribir comentarios"](#)

[Zoom](#)

[Lupa](#)

[Ajustes de pantalla](#)

[Identificación facial y detección de ojos](#)

[AssistiveTouch](#)

[Ajuste táctil](#)

